

Einbau der Sitzbank Sportrex 2018

Schritt 1

Ansicht VORNE!

Setzen Sie die Sitzbank vorne in den Anhänger.

Die Gurte werden wie auf dem Bild angelegt und eingefädelt.



Schritt 2

Ansicht HINTEN!

Ziehen Sie die Gurte einmal um die schwarze Rahmenstange am Boden durch, so dass die Gurte jeweils einmal um den Rahmen gewickelt sind (s. Bild 3)



Einbau der Sitzbank Sportrex 2018

Schritt 3

Ansicht VORNE!

Ziehen Sie nun die umwickelten Gurte von vorne fest, indem Sie den Boden der Sitzbank hochheben.



Schritt 4

Ansicht VORNE!

Fädeln Sie die festgezogenen Gurte vorne (um die Stange) in die Gurtschnalle.



Einbau der Sitzbank Sportrex 2018

Schritt 5

Ansicht HINTEN!

Befestigen Sie die seitlichen, hinteren Klettverschlüsse an den Seiten des Anhängers. So verrutscht die Sitzbank nicht.



Schritt 6

Ansicht von HINTEN!

Nehmen Sie die kurzen Gurte des Rückenteils der Sitzbank und wickeln Sie diese um die obere, silberne Stange des Anhängers.



Einbau der Sitzbank Sportrex 2018

Fädeln Sie die zwei seitlichen Gurte um die Gurtschnalle und ziehen Sie diese fest.



Schritt 7

Ansicht HINTEN!

1. Legen Sie den überstehenden, schwarzen Stoff über die obere, silberne Stange

Abschließend verbinden Sie die übriggebliebenen losen, langen Gurte mit den Gurtschnallen der Sitzbank.



Der graue Gurt wird waagrecht außen entlanggeführt und dann in der Mitte miteinander verbunden.



Zur **Kontrolle** sollte es so aussehen!



Einbau der Sitzbank Sportrex 2018

Schritt 8

Ansicht von VORNE!

Zur weiteren Sicherung der Sitzbank werden vorne an der Seite die vorhandenen Klettverschlüsse befestigt.

